



Przemyślana konstrukcja
Umieszczenie przyłączy pozwala na montaż w pionie i w poziomie.

Łatwa konserwacja
Zawór odcinający na każdym przyłączy pozwala na odcięcie przepływu od reszty instalacji.

Ochrona przed zanieczyszczeniami
Separator zanieczyszczeń ADS 160 gwarantuje dłuższą żywotność i wysoką sprawność układu.

Bezpieczeństwo całego układu
Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza przed uszkodzeniem na skutek wzrostu ciśnienia.

Prosty montaż
Rozkładana obudowa z załączonym szablonem ułatwia podłączenie.

AFRISO

INSTALACJE POD KONTROLĄ

Wejdź na hydrobox.afriso.pl
i zobacz, co zyskujesz.

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55, fax 32 330 33 51
e-mail: zok@afriso.pl

Zastrzega się prawo dokonywania zmian. © Prawa autorskie zastrzeżone.
Przykłady schematów wewnątrz katalogu mają charakter poglądowy.



AFRISO

AMB 760

MODUŁ HYDRAULICZNY DO POMP CIEPŁA MONOBLOK



WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ DO PODŁĄCZENIA POMPY CIEPŁA

DO ZAMONTOWANIA
NA ŚCIANIE WEWNĄTRZ
BUDYNKU

Płynna praca instalacji

Wykonany z poliamidu 3-drogowy zawór USV płynnie przełącza przepływ czynnika pomiędzy instalacją/buforem a zasobnikiem c.w.u.


Dogrzewanie czynnika w zależności od aktualnego zapotrzebowania

Wykonana ze stali nierdzewnej 3-stopniowa grzałka elektryczna o mocy 6 kW, z wbudowanym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami na skutek przegrzania.

Łatwe podłączenie elektryczne


Rozdzielnica elektryczna wyposażona jest w niezbędne zabezpieczenia grzałki oraz płyty sterującej pompą ciepła. Wystarczy podłączyć zasilanie i przewody sterujące z pompy ciepła.

Art.-Nr **76 760 00**





PRZYKŁADOWY SCHEMAT
APLIKACYJNY

Instalacja z pompą ciepła monoblok
oraz jednym obiegiem ogrzewania




PODŁĄCZENIE POMPY CIEPŁA
NIGDY NIE BYŁO PROSTSZE!

Podpięcie modułu elektrycznego AMB 760
z przykładową płytą sterującą pompy ciepła.




Rozdzielnica
elektryczna

Domowa sieć
elektryczna



ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA



Wyzwalacz podnapięciowy (ręczny reset)
wraz ze stycznikiem stanowią zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku przekroczenia temperatury medium >90°C zabezpieczenie termiczne grzałki odłącza zasilanie wszystkich modułów grzałki.

Wyłączniki nadprądowe 3-fazowe
zabezpieczają grzałkę przed uszkodzeniem na skutek zwarc i przeciążeń.

Stycznik 3-fazowy
zabezpiecza grzałkę elektryczną przed przegrzaniem.

Przełączniki
chronią płytę pompy ciepła przed przeciążeniami, po otrzymaniu sygnału z pompy ciepła uruchamiają odpowiedni moduł grzałki oraz pompę obiegową.

Bloki rozdzielcze
umożliwiają podłączenie przewodów uziemienia, neutralnych oraz fazowych.

Złącza wtykowe
służą do podłączenia przewodów sygnałowych z pompy ciepła.

Chcesz zobaczyć jak zamontować AMB?
Sprawdź film na kanale na YouTube



AFRISOpl

