



AFRISO

AFRISO Sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Zespół Obsługi Klienta
Tel. +48 (0) 32 330 33 55
info@afriso.pl

Zestawy naprawcze z wkładką termostatyczną do zaworów ATV

UWAGA!

Produkt może być używany tylko wtedy, gdy w pełni przeczytali Państwo i zrozumieli niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja dostępna jest również na stronach AFRISO w Internecie.

OSTRZEŻENIE!



Niebezpieczeństwo oparzenia gorącym medium! Przed przystąpieniem do wymiany elementów wewnętrznych na zamontowanym zaworze, upewnić się, że instalacja została wystudzona.


Zestawy naprawcze z wkładką termostatyczną do zaworów ATV mogą być instalowane, uruchamiane i demontowane tylko przez wyszkolony i wykwalifikowany personel.

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.

ZASTOSOWANIE

Stosowane w instalacjach grzewczych. Montowane we wnętrzu korpusu zaworu temperaturowego ATV. Umożliwiają wymianę uszkodzonej wkładki termostatycznej lub zmianę fabrycznej temperatury znamionowej zaworu bez konieczności jego demontażu z instalacji.

ELEMENTY DOSTAWY I MONTAŻ



UWAGA!


Wypust naprowadzający na elemencie mieszającym (Rys. 1) powinien zostać umieszczony w specjalnie przygotowanej prowadnicy we wnętrzu zaworu (Rys. 2). Tylko taki montaż (Rys. 3) gwarantuje poprawną pracę zaworu.



Rys. 1. Wypust naprowadzający na elemencie mieszającym



Rys. 2. Prowadnica we wnętrzu zaworu



Rys. 3. Prawidłowo zamontowany zestaw

GWARANCJA

Gwarancja na produkt zgodna z ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

SATYSFAKCJA KLIENTA

Dla AFRISO zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt.